

Entkalkung Quooker

1. Quooker über die Q-Taste am Deckel ausschalten, aber den Stecker in der Steckdose belassen.
2. Kochendwasser laufen lassen, bis es kalt ist.
3. Wasser an den Eckventilen abstellen.
4. Kochendwasser-Funktion und Mischbatterie öffnen, um zu prüfen, ob alles drucklos ist.
5. Wenn alles drucklos ist: Stecker aus Steckdose entfernen und die Schläuche demontieren/lösen, um das Reservoir aus dem Schrank nehmen zu können.
6. Das Reservoir aus dem Schrank nehmen und auf die Arbeitsplatte stellen.
7. Die beiden Inbusschrauben am roten Elektronikdeckel lösen und den Deckel abnehmen.
8. Die Stecker unten aus der Elektronik-Kappe ziehen.
9. Schaumstoffisolierung herausnehmen.
10. Heizelement demontieren, dafür mit dem 10er Steckschlüssel die Muttern lösen.
11. Heizelement herausziehen und den am Heizelement haftenden Kalk mit dem Metallschaber entfernen. Lösen Kalk im Reservoir einfach ausspülen.
12. Bei Bedarf den HiTAC- Aktivkohlefilter ersetzen. Wir empfehlen diesen nach 5 Jahren zu wechseln.
13. Anschließend alles wieder in umgekehrter Reihenfolge montieren. Jeder Stecker im Elektronikdeckel hat nur eine passende Position, sodass kein Stecker falsch gesteckt werden kann.
14. Beim Anziehen der Schrauben des Heizelements folgendes beachten: Alle Schrauben zunächst handfest und erst anschließend über Kreuz anziehen.
15. Die Inbetriebnahme bitte wie folgt durchführen: Wasser an den Eckventilen öffnen, den Stecker vom Quooker in die Steckdose stecken, Reservoir einmal kurz einschalten und kontrollieren, ob Hahn und Reservoir leuchten. Wenn beide LEDs leuchten, das Reservoir wieder ausschalten.
16. Durch die Betätigung des Drehrings die Kochendwasser-Funktion einschalten, um das System zu entlüften. Das Wasser so lange laufen lassen, bis es klar und blasenfrei ist.
17. Ist dies der Fall, den Hahn wieder abstellen und das Reservoir einschalten und heizen lassen. Nach ca. 15-20 Minuten ist der Quooker wieder betriebsbereit.

Sollte der Quooker nach der Entkalkung/dem Filterwechsel ein Störsignal zeigen, führen Sie bitte einen Reset durch.

Reset Quooker

1. Quooker über die Q-Taste am Deckel ausschalten.
2. Stecker (230V) aus der Steckdose ziehen und ca. 10 Sekunden warten.
3. Stecker (230V) wieder einstecken.
4. Das Reservoir kurz einschalten und direkt wieder ausschalten.
5. Die Kochendwasser-Funktion so lange tätigen, bis das Wasser kalt ist und dann wieder abstellen.
6. Erneut den Stecker (230V) ziehen und ca. 10 Sekunden warten. Stecker wieder einstecken.
7. Jetzt den Quooker wieder einschalten.

Dieser Vorgang kann bis zu drei Mal wiederholt werden. Sollte der Quooker nicht wieder in die normale Funktion gehen, überprüfen Sie bitte, ob alle Stecker richtig eingesteckt sind. Sollte die Störung nicht zu reseten sein, melden Sie sich bei unserer Service-Abteilung unter **02161 6210800**.

Quooker®

Quooker Deutschland GmbH Myllendonker Str. 1 41352 Korschenbroich
Telefon: 02161 6210800 Fax: 02161 6210801 info@quooker.de
quooker.de